


Encimera de vitrocerámica



V-141DI

Instrucciones para el montaje y para el uso

Distinguida cliente, distinguido cliente:

lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para consultas posteriores.

Entréguelas a eventuales propietarios posteriores del aparato.

En el texto se utilizan los siguientes símbolos:



Indicaciones para la seguridad

¡Advertencia! Indicaciones que sirven para su seguridad personal.

¡Atención! Indicaciones que sirven para prevenir daños en el aparato.



Notas y consejos prácticos



Información medioambiental

Índice de materias

Instrucciones para el uso	4
Indicaciones para la seguridad	4
Descripción del aparato Equipamiento zona de cocción Equipamiento panel de mandos Sensores Touch-Control Indicadores Indicador de calor residual	5 5 6 6
Manejo del aparato Conexión y desconexión del aparato Selección de una zona de cocción Ajuste del nivel de cocción Uso del bloqueo contra la manipulación por niños Activación del bloqueo contra la manipulación por niños Supresión temporal del seguro contra la manipulación por niños Desactivación del bloqueo contra la manipulación por niños Desconexión de seguridad	7 7 7 8 8 8 8
Consejos para cocinar y asar	10 10 10 11
Limpieza y mantenimiento	12
¿Qué hacer cuando	13
Eliminación de desechos	14
Instrucciones de montaje Placas de características Montaje	15 16 17
Servicio nosventa	10

Instrucciones para el uso

⚠ Indicaciones para la seguridad



Observe estas indicaciones, ya que en caso de daños se extingue todo derecho de garantía

C Este aparato es conforme a las siguientes directivas CE:

- 73/23/CEE del 19.02.1973 Directiva de Baja Tensión
- 89/336/CEE del 03.05.89 "Directiva de Compatibilidad Electromagnética", incluyendo Directiva de modificación 92/31/CEE
- 93/68/CEE del 22.07.93 Directiva de Marcación CE

Uso conforme al destino

- Este aparato sólo se debe utilizar para la cocción y el asado de alimentos a nivel doméstico.
- El aparato no se debe utilizar como superficie de trabajo o para depositar objetos.
- No se permite realizar modificaciones en el aparato
- No se permite colocar o almacenar líquidos inflamables, materiales fácilmente inflamables u objetos que se podrían fundir (p.ej. láminas, plásticos, aluminio) encima del aparato o en su proximidad.

Seguridad de los niños

- Los niños pequeños se tienen que mantener siempre alejados del aparato.
- Niños de máyor edad solo deben trabajar en el aparato bajo la supervisión de un adulto.

Seguridad general

- El montaje y la conexión del aparato sólo deben ser realizados por técnicos cualificados y autorizados.
- Los aparatos empotrables sólo se deben utilizar después de su instalación en armarios empotrados y encimeras normalizados y adecuados.
- En caso de fallos en el aparato o daños en la vitrocerámica (roturas, grietas o fisuras), el aparato se tiene que desconectar y separar de la red eléctrica para evitar una posible electrocución.
- Las reparaciones en el aparato deben ser ejecutadas únicamente por técnicos cualificados y autorizados.

Seguridad durante el uso

- Elimine las etiquetas adhesivas y láminas de la vitrocerámica.
- En caso de trabajo descuidado existe peligro de quemaduras en el aparato.
- Los cables de aparatos eléctricos no deben entrar en contacto con la superficie caliente del aparato o con ollas calientes.
- Grasas y aceites sobrecalentados se encienden con facilidad. Los procesos de cocción con grasa o aceite (p.ej. patatas fritas) no se deben dejar sin vigilancia.
- Desconecte las zonas de cocción después de cada uso.

Seguridad en la limpieza


- Para la limpieza, el aparato tiene que estar desconectado y enfriado.
- Por razones de seguridad, no se permite limpiar el aparato con un limpiador de chorro de vapor o de alta presión.

Prevención de daños en el aparato

- La vitrocerámica puede quedar dañada por la caída de objetos.
- Golpes con las ollas pueden dañar el borde de la vitrocerámica.
- Al desplazar ollas de hierro fundido, de fundición de aluminio o con bases defectuosas se puede rayar la vitrocerámica.
- Los objetos fundibles y los alimentos rebosados se pueden quemar en la vitrocerámica y se deberían eliminar inmediatamente.
- No utilice las zonas de cocción con recipientes vacíos o sin recipientes.

Descripción del aparato

Equipamiento zona de cocción



Equipamiento panel de mandos

Selección de zonas de cocción y niveles

Indicador

Indicador

ON/OFF

Sensores Touch-Control

El aparato se maneja con sensores Touch Control. Las funciones se controlan tocando los sensores y se confirman con indicadores.

Los sensores se tocan desde arriba sin cubrir otros sensores.

	Sensor	Función
①	ON/OFF	Conexión y desconexión del aparato
\oplus	Aumentar los ajustes	Selección de una zona de cocción Aumentar el nivel
Θ	Reducir los ajustes	Reducir el nivel

Indicadores

Indicador		Descripción	
0		La zona de cocción está desconectada	
1 - 9	Niveles	El nivel está ajustado	
Er	Error	Se ha producido un fallo de funcionamiento	
H	Calor residual	La zona de cocción todavía está caliente	
L	Bloqueo contra la manipulación por niños	Bloqueo/bloqueo contra la manipulación por niños conectado	

Indicador de calor residual



¡Advertencia! Peligro de quemaduras por el calor residual. Tras la desconexión, las zonas de cocción necesitan un cierto tiempo para enfriarse. Observe el indicador de calor residual \mathbb{H} .



El calor residual se puede aprovechar para fundir y para mantener calientes los alimentos.

Manejo del aparato

Conexión y desconexión del aparato

	Panel de mandos	Indicador	
Conexión	① Tocar durante 2 segundos	① / el punto decimal parpadea	
Desconexión	① Tocar durante 1 segundo	H / sin	

Selección de una zona de cocción

	Panel de mandos	Indicador
Seleccionar	Tocar ①	② El punto decimal se enciende



En la zona de cocción seleccionada se muestra el punto decimal. A continuación, se tiene que ajustar, en un periodo de tiempo de 6 segundos, un nivel para la zona de cocción en cuestión; de lo contrario, se tiene que volver a seleccionar.

Ajuste del nivel de cocción



Tras la selección de la zona de cocción, pulsar brevemente los sensores ①.

	Panel de mandos	Indicador
Aumentar	Tocar ⊕	① hasta ⑨
Reducir	Tocar ⊝	9 hasta 0
Desconexión	Tocar simultáneamente ⊕ y ⊝	0



Al cabo de 6 segundos sin que se haya efectuado una entrada, se anula la selección y el punto decimal se apaga. Para un nuevo ajuste, vuelva a seleccionar la zona de cocción deseada.

Uso del bloqueo contra la manipulación por niños

El bloqueo contra la manipulación por niños impide el uso indebido del aparato.

Activación del bloqueo contra la manipulación por niños

Paso	Panel de mandos	Indicador
1.	① Conexión del aparato (sin ajustar nivel)	① / H (si está caliente)
2.	Tocar simultáneamente ⊕ de la zona de cocción delantera derecha y ⊖	4 x 🗓 ó 🖟 Los puntos decimales parpadean
3.	Tocar ⊕ de la zona de cocción delantera derecha	L

El aparato se desconecta.



Para superar o desconectar correctamente el bloqueo contra la manipulación por niños, los pasos de manejo se deben realizar directamente uno detrás del otro.

Entre los pasos de manejo descritos, no se debe tocar ningún otro sensor. Si los pasos de manejo se ejecutan en un orden equivocado, el display se desconecta.

Supresión temporal del seguro contra la manipulación por niños

El seguro contra la manipulación por niños se puede desactivar para un único proceso de cocción; a continuación, vuelve a estar activa.

Paso	Panel de mandos	Indicador
1.	① Conexión del aparato	L / H (si está caliente)
2.	Tocar simultáneamente ⊕ de la zona de cocción delantera derecha y ⊖	4 x 🗓 Los puntos decimales parpadean
		P 1 1

Hasta la siguiente desconexión, el aparato se puede utilizar con normalidad.

Desactivación del bloqueo contra la manipulación por niños

Paso	Panel de mandos	Indicador
1.	① Conexión del aparato	L / H (si está caliente)
2.	Tocar simultáneamente \oplus de la zona de cocción delantera derecha y \ominus	4 x ^민 ó ^H Los puntos decimales parpadean
3.	Tocar ⊖	
El aparato se	e desconecta.	

Desconexión de seguridad

Encimera

- Si, después de conectar el aparato, no se ajusta en un periodo de tiempo de 10 segundos un nivel para una zona de cocción, el aparato se desconecta automáticamente.
- Si uno o varios sensores se tocan durante más de aprox. 10 segundos, la encimera se desconecta automáticamente. Er 33 se muestra parpadeando o pasa a H si existe calor residual.
- Si se desconectan todas las zonas de cocción, la encimera se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 10 segundos.

Panel de mandos



La presencia de humedad (p.ej. un trapo mojado) o el rebose de líquido sobre la encimera desconectan todas las zonas de cocción.

Zonas de cocción

 Si, al cabo de un determinado tiempo, no se desconecta una de las zonas de cocción o no se modifica la temperatura, la zona de cocción en cuestión se desconecta automáticamente. Se muestra H.

Nivel de cocción	Desconexión al cabo de
1 - 2	6 horas
3 - 4	5 horas
5	4 horas
6 - 9	1,5 horas

Consejos para cocinar y asar



Indicación con respecto a la acrilamida

Según los últimos conocimientos científicos, un tostado intenso de los alimentos, especialmente en productos que contienen almidón, puede representar un peligro para la salud debido a la acrilamida. Por esta razón, recomendamos efectuar la cocción a bajas temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos.

Ollas

- Las ollas de buena calidad se reconocen por su base. La base debería ser lo más gruesa y plana posible.
- Las ollas de acero esmaltado o con bases de aluminio o cobre pueden producir decoloraciones en la superficie de vitrocerámica que son difíciles o incluso imposibles de eliminar.


Ahorro de energía



Por principio, coloque la olla en la zona de cocción antes de conectarla.



A ser posible, cierre las ollas siempre con la tapa.






Desconecte las zonas de cocción antes de finalizar el tiempo de cocción para aprovechar el calor residual.



La base de la olla y la zona de cocción deberían tener el mismo tamaño.



Ejemplos de aplicación para cocinar

Los datos que figuran en la siguiente tabla son valores orientativos.

Nivel	Proceso de cocción	apto para	Duración	Consejos
0		Calor residual, Posición OFF		
1	Mantener caliente	Mantener caliente alimentos cocidos	según las nece- sidades	Cubrir
1-2	Fundir	Salsa holandesa, fundir mantequilla, chocolate, ge- latina	5 -25 min.	Remover entre medio
	Cuajar	Tortilla francesa, flan	10 -40 min.	Cocer con tapa
2-3	Hinchar arroz o platos con leche Calentar platos preparados 25 -50 min.		25 -50 min.	Añadir al menos la doble cantidad de líquido al arroz, remover los platos con leche entre medio
3-4	Rehogar Estofar	Estofar verdura, pescado Estofar carne	20-45 min.	Para verdura, añadir un poco de líquido (unas cucharadas)
4-5	Cocción	Estofar patatas	20-60 min.	Utilizar poco líquido, p.ej.: máx. ¼ I de agua para 750 g de patatas
		Preparación de grandes cantida- des de alimentos, cocidos y so- pas	60-150 min.	Hasta 3 l de líquido más in- gredientes
6-7	Asado suave	Escalope, cordon bleu, chuletas, hamburguesas, salchichas, híga- do, harina tostada, huevos, torti- llas, carpas fritas Cocción conti- nua		Girar entre medio
7-8	Asado a fuego vivo	Tortitas de patata, lomo, bistecs, tortitas 5-15 min. por sartén		Girar entre medio
9	Llevar a ebu- Ilición Sofreír Freír	Harvir arandee cantidadee de aqua hervir noquie, dorar carne (quilach, acado), treir		

Limpieza y mantenimiento



¡Precaución! Peligro de quemaduras por el calor residual.



¡Atención! Los productos de limpieza agresivos y abrasivos dañan al aparato. Límpielo con agua y lavavajillas.



¡Atención! Los residuos de productos de limpieza dañan al aparato. Elimine los restos con agua y lavavajillas.

Limpie el aparato después de cada uso.

- 1. Limpie el aparato con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
- 2. Seque el aparato con un paño seco.

Eliminar suciedad

- 1. Aplique un rascador de limpieza en posición inclinada a la superficie de vitrocerámica.
- 2. Elimine la suciedad deslizando la hoja.
- 3. Limpie el aparato con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
- 4. Seque el aparato con un paño seco.

	Eliminar			
Clase de suciedad	Inmediatamente	Con el aparato en- friado	Con	
azúcar, alimentos que contienen azú- car	sí		Rascador de limpieza*	
Plásticos, láminas de aluminio	sí			
Bordes de cal y agua		sí		
Salpicaduras de grasa		sí	Limpiador para vitrocerá- mica o acero inoxidable*	
Decoloraciones con un brillo metálico		sí		

Rascadores de limpieza y productos de limpieza para vitrocerámica o acero inoxidable se encuentran en el comercio especializado.



Elimine la suciedad rebelde con un producto de limpieza para vitrocerámica o acero inoxidable.



Rayaduras o manchas oscuras en la vitrocerámica ya no se pueden eliminar, pero no perjudican el funcionamiento del aparato.

¿Qué hacer cuando ...

Problema	Posible causa	Corrección	
Las zonas de cocción no funcio- nan.	No está seleccionada ninguna zona de cocción.	ona Seleccionar la zona de cocción en 10 segundos desde la conexión (el punto decimal se enciende)	
Las zonas de cocción no se pue- den seleccionar / el aparato no re- acciona a las entradas en el panel de mandos	Desde la conexión del aparato han pasado más de 10 segundos	Volver a conectar el aparato. Seleccionar la zona de cocción en 10 segundos desde la conexión	
	El bloqueo contra la manipulación por niños está conectado 🗓	Desactivar el bloqueo contra la ma- nipulación por niños (ver capítulo "Bloqueo contra la manipulación por niños)	
	Los sensores están cubiertos par- cialmente por un trapo húmedo o líquido.	Retirar el trapo o eliminar el líquido	
	La desconexión de seguridad se ha disparado	Volver a conectar el aparato	
El indicador de calor residual no indicada nada.	La zona de cocción sólo ha funcio- nado poco tiempo, por lo cual no está lo suficientemente caliente.	Si la zona de cocción estuviera ca- liente, llame al Servicio postventa.	
Se indica Er 🗓 3	Se han tocado varios sensores a la vez	Tocar sólo un sensor	
Se indica Er 2 I	Desconexión de seguridad por causa de sobrecalentamiento	Dejar enfriar el aparato. Retirar la olla.	
Se indica Er 25 (sólo 10 segundos)	El aparato está conectado inco- rrectamente	Separar el aparato de la red y ha- cerlo conectar correctamente	
Se muestra Er 40	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento (protección incorrecta, ver arriba Er25 o sobrecalentamiento del sistema electrónico, ver Er2 1)	Separar el aparato durante varios minutos de la red (retirar el fusible de la instalación doméstica). Dejar enfriar el aparato.	



Con todos los demás códigos de error, desconectar el aparato durante varios segundos de la red (desconectar el diferencial de la instalación doméstica). Si vuelve a aparecer el código de error, llame al Servicio postventa, indicando el código de error.

Si no lograra eliminar el problema con las medidas de corrección indicadas, sírvase consultar a su distribuidor o al Servicio posventa.



¡Advertencia! Las reparaciones en el aparato deben ser ejecutadas únicamente por técnicos cualificados. En caso de reparaciones inadecuadas se pueden producir considerables peligros para el usuario.



En caso de errores de manejo, la visita del técnico del Servicio posventa o del distribuidor deberá ser facturada incluso durante el período de garantía.

Eliminación de desechos



Material de embalaje

Los materiales de embalaje respetan el medio ambiente y son reciclables. Los elementos de materia plástica están identificados; por ejemplo, >PE<, >PS< etc. Elimine los materiales de embalaje, según su identificación, en los contenedores de recogida disponibles en los puntos de gestión de desechos locales.



Aparato viejo

El símbolo a en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

Instrucciones de montaje

Indicaciones para la seguridad

Se tienen que cumplir las leyes, prescripciones, directivas y normas vigentes en el país de uso.

El montaje debe ser ejecutado únicamente por un técnico cualificado.

Se tienen que observar las distancias mínimas frente a otros aparatos y muebles.

Debajo del aparato se tiene que montar un estante de protección.

Las superficies de corte en la encimera se tienen que proteger contra la humedad mediante un sellador adecuado

La junta cierra por completo el intersticio entre el aparato y la encimera.

Entre el aparato y la encimera no se debe aplicar sellador de silicona.

Evite montar el aparato directamente al lado de puertas y debajo de ventanas. Al abrir las puertas y ventanas, se podrían hacer caer ollas calientes de la placa.



¡AVISO!

Peligro de lesiones por corriente eléctrica.

- El borne de conexión a la red se encuentra bajo tensión.
- Desconecte el borne de conexión a la red de la tensión.
- Observe el esquema de conexiones.
- Observe las normas de seguridad electrotécnicas.
- Asegure la protección contra el contacto mediante una instalación correcta.
- Haga ejecutar la conexión eléctrica por un electricista cualificado.



¡ATENCIÓN!

Peligro de daños por corriente eléctrica.

Conexiones de enchufe flojos e inadecuados pueden sobrecalentar el borne.

- Realize correctamente las conexiones de los bornes.
- Establezca la descarga de tracción del cable.
- En caso de conexión mono o bifásica se tiene que utilizar el correspondiente cable de red del tipo H05BB-F Tmax 90° (o superior).
- Si el cable de conexión a la red de este aparato sufriera daños, se tiene que sustituir por un cable de conexión especial (tipo H05BB-F Tmax 90° o superior). Éste está disponible a través del Servicio postventa.

Es preciso dotar la instalación eléctrica de un dispositivo que permita desconectar el aparato de la red con un intervalo de abertura mínimo de 3 mm entre todos los polos.


Los dispositivos más apropiados para dicha separación son los cortacircuitos protectores automáticos, los fusibles (los fusibles de rosca se extraen del portafusibles), los interruptores diferenciales y los contactores.


Placas de características


Modell V141DI		Prod.Nr.	949 591	532
Typ PEE2019	230 V	50 Hz		
Made in Germany	Ser Nr.		6,5 kW	
CORBERÓ			(€ 🎊	

Modell V141DI		Prod.Nr.	949 592	184
Typ PEE2019	230 V	50 Hz		
Made in Germany	Ser.Nr.		6,5 kW	
CORBERÓ			(€ 🅸	

Montaje







Servicio posventa

En caso de fallos técnicos, compruebe primero si puede corregir el problema por sí mismo con la ayuda de las instrucciones de uso (capítulo "Qué hacer cuando...").


Si esto no fuera posible, sírvase consultar al Servicio postventa o a una de nuestras delegaciones de servicio técnico.

Para poder ayudarle rápidamente, necesitamos los siguientes datos:

- Denominación del modelo
- Número de producto (PNC)
- Número de serie (N° S)
 (Los números figuran en la placa de características)
- Tipo de fallo
- Eventual mensaje de error visualizado en el aparato
- combinación de letras y cifras de tres dígitos de la vitrocerámica

Para tener a mano los números de referencia necesarios de su aparato, le recomendamos anotarlos aquí:

Denominación del modelo:	
	•
PNC:	
	•
N° S:	



IMPORTANTE

Exija a su proveedor el certificado de garantia debidamente cumplimentado. Con el aparato, encontrará los teléfonos de nuestra red de ASISTENCIA TECNICA. Lea atentamente su contenido.



822 924 550-C-110805-04

Salvo modificaciones